

ВНИМАНИЕ! При покупке часов требуйте проверки его работоспособности!

Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и нижеприведенной информацией о мерах безопасности. При ее утере Вы можете лишиться права на гарантийный ремонт или обмен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Осторожно! Этот пиктографический знак используется для указания на информацию, пренебрежение которой может привести к травмам или материальному ущербу.

- ⚠ - для предотвращения пожара устройство при работе не должно соприкасаться с водой или другими жидкостями,
- ⚠ - не устанавливать устройство вблизи источников тепла таких как: радиаторы, батареи, печи, камины или другая тепловыделяющая аппаратура;
- ликвидация устройства не должна происходить путем сжигания, из-за возможности теплового взрыва некоторых компонентов и/или выделения токсичных материалов при сгорании пластика и краски;
- ⚠ - батареи должны использоваться только установленного типа с соблюдением правильной полярности и не должны подзарядиться или разбиться, после извлечения из устройства должны храниться в недоступном для маленьких детей месте и не подвергаться ударам, сдавливанию и нагреву;
- независимо от нормальной работы устройства, не реже раза в 2 года необходимо заменять батареи, иначе разрядившиеся батареи могут протечь изнутри кислотой, вызвав повреждение устройства и окружающих предметов;
- устройство не должно разбираться, подвергаться механическим нагрузкам, - защищайте шнур питания от перекручивания и перегибов,
- электронные компоненты устройства имеют сложный химический состав, который может вредить здоровью людей при утилизации или вторичной переработке. Поэтому, не рекомендовано использование муниципальных контейнеров для общего мусора, обратитесь к местным властям за рекомендациями по утилизации электронной аппаратуры;
- фирма-производитель не несет ответственности за фактический, солидарный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызванный покупкой и использованием этого изделия, кроме случаев явно оговоренных законом;
- эта публикация предоставляется на условиях «как есть», без каких либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь этим, предполагаемых гарантий коммерческого спроса, пригодности использования в определенных целях или ненарушения прав третьих лиц;
- эта публикация может содержать технические неточности или типографские ошибки, для усовершенствования этой публикации и/или соответствующего устройства в этот документ в любое время могут вноситься изменения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления оригинала товарного чека или документа, заменяющего его, полностью заполненного гарантийного талона и комплектного устройства.
2. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности) изделия, возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Время нахождения устройства в ремонте определяется сервис-центром, но с учетом требований законодательства.
3. Гарантия **не** распространяется на:
 - ✓ повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации деталей и т. п.;
 - ✓ повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ, недопустимыми температурно-влажностными режимами, а также повышенной пыленности;
 - ✓ действия непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, неисправность электросети и т. д.)
- ✓ естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, на профилактику изделия, а также на расходные материалы;
- ✓ элементы питания;
4. Гарантийный ремонт **не** производится в следующих случаях:
 - ✓ нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению;
 - ✓ при самовольном вскрытии или попытке ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
 - ✓ проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.
5. Для предъявления требования об обмене или возврате изделия, необходимо соблюдение следующих условий:
 - ✓ комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, инструкция и т. д.);
 - ✓ заключение сервисного центра/инженера о причинах поломки;
 - ✓ оригинал накладной/товарного чека;
 - ✓ правильно, полно и четко заполненный гарантийный талон.
6. Гарантийный срок продлевается на время нахождения в ремонте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Это электронные часы с цветным светодиодным индикатором изменяемой яркости свечения, термометром, календарем и с будильником с повторяющимся сигналом. Является инновационным продуктом, ориентированным на создание благоприятной окружающей человека среды.

Питание часов осуществляется от разъема стандарта USB 5B. В случае повреждения шнура питания от сетевого адаптера, его необходимо заменить, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Для выключения устройства, отсоедините разъем USB от гнезда. Для поддержания работы электронных часов в периоды отключения от напряжения сети предусмотрено использование резервной батареи (не входит в комплект).

Часы предназначены для работы внутри помещения на устойчивой горизонтальной поверхности в диапазоне температур от 0 до 50°C при влажности 0-70% и ударных воздействиях до 50 м/с². Для обеспечения длительной и надежной работы следует избегать эксплуатации или хранения в местах, подверженных прямому солнечному облучению, резкой смене температур, запыленности, а также вибрационным нагрузкам.

Размещая устройство на мебели и т. п., рекомендуется подкладывать ткань или иной защитный материал. Запрещается протирать устройство органическими растворителями и спиртосодержащими жидкостями. В случае необходимости можно протереть его сухой или смоченной в слабом водном растворе нейтрального бытового моющего средства и отжатой от лишней влаги мягкой тканью.

Описанные ниже варианты индикации и иллюстрации, (например, обозначение клавиш), могут несколько отличаться на разных модификациях изделия. Срок годности - не установлен. Срок службы устройства – 7 лет.

НАЧАЛО РАБОТЫ

• Подключение

Подключите USB шнур к гнезду DC IN в задней стенке устройства, а USB(m) разъемом к хабу, сетевому адаптеру или другому питающему устройству с USB портом. Сразу после подключения (как при работе от батарей так и от USB) устройство инициализируется автоматически, звучит сигнал «Бип» и загорается индикатор. Отображаемый формат времени 24-х часовой, температурная шкала - градусы Цельсия..

Не забудьте снять защитную плёнку с индикатора!

• Вставка/замена батарей





1. Откройте крышку отсека для батарей на задней панели устройства;
2. Извлеките старые и вставьте в отсек новые батареи типоразмера AAA, соблюдая полярность;
3. Закройте крышку.

• Установка времени

1. Нажмите и удерживайте клавишу “РЕЖИМ” (MODE) до вхождения в режим установки времени (на индикаторе начинает мигать 12Hr или 24Hr);
2. Нажимая последовательно клавиши “ВПЕРЕД” (UP) (далее по тексту ▲) и/или “НАЗАД” (DOWN) (далее по тексту ▼), установите нужное значение формата времени 12 или 24 часовой.
3. Повторно нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE) и затем нажимая последовательно клавиши ▲ и/или ▼, установите нужное значение часов; Удерживая клавиши ▲/▼ нажатыми, здесь и далее, можно повысить скорость изменения значений на индикаторе;
4. Нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE) снова и затем нажимая последовательно клавиши ▲ и/или ▼, установите нужное значение минут;
5. Для сохранения установки нажмите еще раз клавишу “РЕЖИМ” (MODE) или не нажимайте никакие клавиши в течение 10 с.

Примечание: В 12 часовом формате времени после полудня внизу индикатора появляется пиктограмма PM.

• Установка будильника

1. В стандартном режиме нажмите и удерживайте клавишу “БУДИЛЬНИК” (ALARM ) пока не замигает час включения будильника и пиктограмма AL;
2. Нажимая последовательно клавиши ▲ и/или ▼, установите нужный час;
3. Повторно нажмите клавишу “БУДИЛЬНИК” (ALARM ) и затем клавишами ▲/▼, установите минуты включения будильника;
4. Снова нажмите клавишу “БУДИЛЬНИК” (ALARM ) и затем клавишами ▲/▼, установите время задержки повторного сигнала от 5 до 60 минут;
5. Для сохранения установки нажмите еще раз клавишу “БУДИЛЬНИК” (ALARM ) или не нажимайте никакие клавиши в течение 10 с.


• Установка календаря


1. Нажмите а затем нажмите и удерживайте клавишу “РЕЖИМ” (MODE) до вхождения в режим установки календаря (начинает мигать год)

2. Нажимая клавиши ▲ и/или ▼, установите нужное значение года.
3. Повторно нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE) и затем нажимая последовательно клавиши ▲ и/или ▼, установите нужное значение месяца;
4. Нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE) снова и затем нажимая последовательно клавиши ▲ и/или ▼, установите нужное значение даты;
6. Для сохранения установки нажмите еще раз клавишу “РЕЖИМ” (MODE) или не нажимайте никакие клавиши в течение 10 с.

Примечание: значение по умолчанию - 1 января 2018.


• Повторение и отключение сигнала будильника

В стандартном режиме однократные нажатия клавиши “БУДИЛЬНИК” (ALARM ) выводят установленное время будильника на индикатор и затем попеременно включают и отключают будильник (появляется пиктограмма AL);

Для временной приостановки сигнала сработавшего будильника, нажмите один раз клавишу ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ (ZZ ) SNZ/LIGHT) индикатор «AL» продолжает мигать. Будильник повторно срабатывает через установленное время.

Для прекращения сработавшего сигнала (длится 1 минуту) или его повторения нажмите любую иную клавишу, будильники включатся через сутки, индикатор «AL» останется активен.

• Переключения яркости свечения и ночной режим


При работе от USB индикатор включен постоянно, при работе от батарей включается на 16 с при нажатии на клавишу ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ (ZZ ) SNZ/LIGHT). Предусмотрен ночной режим, когда яркость свечения автоматическим образом снижается до «Тускло».

С помощью нажатия клавиши ВПЕРЕД (▲) в стандартном режиме можно переключать яркость свечения индикатора между «Ярко» и «Тускло».

1. Трижды нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE) до появления на индикаторе символов ON - включен ночной режим или OFF - выключен;
2. Используя клавиши ▲ и/или ▼, включите или выключите ночной режим;
3. При включенном ночном режиме, нажмите и удерживайте клавишу “РЕЖИМ” (MODE) до вхождения в режим установки часа начала ночного режима и затем последовательно клавишами ▲ и/или ▼, установите нужный час;
4. Повторяя нажатия клавиши “РЕЖИМ” (MODE) и выбор значения клавишами ▲ и/или ▼ за часом начала последовательно установите минуты начала, затем час окончания и затем минуты окончания ночного режима;

5. Для сохранения установки нажмите еще раз клавишу “РЕЖИМ” (MODE) или не нажимайте никакие клавиши в течение 10 с.

Примечание: Ночное время установленное по умолчанию - 18:00 - 6:00.

Примечание: При неустановленном ночном режиме Вы можете выключить индикатор нажав и удерживая клавишу ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СИГНАЛ (ZZ ) SNZ/LIGHT). Нажатие любой клавиши включит индикатор.

• Термометр и индикация температуры

1. Дважды нажмите клавишу “РЕЖИМ” (MODE);
2. Используя клавишу “НАЗАД” (▼) выберите температурную шкалу (Цельсий или Фаренгейт);
3. При индикации температуры, нажмите и удерживайте клавишу “РЕЖИМ” (MODE) до звука «Бип», на индикаторе будет автоматически сменяться значения по циклу: **время (10с) - дата (5с) и температура (5с)**;
4. Повторение процедуры п.3 вернет устройство в стандартный режим.

• Возможные проблемы в работе устройства

В результате электростатических разрядов или других внешних воздействий, часы могут не функционировать должным образом. Отсоедините разъем питания и извлеките резервные батареи, часы будут перезагружены и настроены по умолчанию. Все настройки будут сброшены.

• Спецификация

Питание: : USB, 5B, 1A
Резервная батарея (нет в комплекте): 1,5 В * 3 шт. / AAA
Диапазон измерения температуры : от -10 °C до 50 °C (+14 °F до +122 °F);
Размер (высота) цифр индикатора : 1,75” (45мм)
Управление яркостью индикатора : Ярко - Тускло - Отключен
Задержка повторяющегося сигнала: 5-60 мин

• Комплектность

- электронные часы - 1 шт.;
- шнур питания USB - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.



BV-412

